

Установка программного обеспечения Axel Vision:

Для работы с **Axel Vision** вам потребуется:

- ПК (Персональный компьютер) – персональный компьютер или ноутбук.
- Установочный файл «Axel Vision» – дистрибутив программного обеспечения.

Аксель Декодер для установки на ПК.

Минимальные системные требования к ОС и ПК:

- Windows 7 32 or 64 bit with Service Pack 2, Windows 8 / 8.1 32 or 64 bit, Microsoft
- NET 7(включен в установщик декодера)
- Intel Core i3 processing unit, 4Gb RAM, 80 Gb HDD, Рекомендуемое разрешение экрана: 1360x768 пикселей

Не нашли то, что искали?

Если по какой-то причине, вы не нашли в этом руководстве то, что искали, то:

1. Зайдите на support.axelmwd.com, используя ваш логин и пароль (или пароль вашей компании).
 2. Напишите нам на support@axelmwd.com о вашей проблеме, тем самым помогая себе и своим коллегам по всему миру в будущем: мы обязательно проанализируем вашу проблему и добавим соответствующее решение в нашу Базу Знаний.
 3. Если ваша проблема связана с дефектами Программного Обеспечения Axel Vision, пошлите нам логи программы и краткое описание проблемы.
-